

# e Kシリーズ

カーエアコン **交換用** フィルタ

23-001DC

## 交換手順書



### 適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
MITSUBISHI	e Kワゴン	平成13年(2001年)10月～平成17年(2005年)4月	H81W
MITSUBISHI	e Kスポーツ	平成13年(2001年)10月～平成17年(2005年)4月	H81W

(注1) 適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

(注2) 23-001DC(F-201C)はオプション設定で装備されていない初期交換用の品番です。オプションで装備されているお車および2回目以降の交換は23-001D(高機能脱臭タイプ)または23-001K(高機能タイプ)を使用してください。

### 作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、eKシリーズを参考例として取り上げています。

## 1 グローブボックスの取り外し

〈パターン1〉

〈拡大図〉

グローブボックスを開き、右側のストッパーを外してからグローブボックスを外します。

ストッパー

☆ワンポイント☆

ストッパーは、時計回りに回転させると、簡単に外れます。

〈パターン2〉

〈図A〉

グローブボックスのネジ(5箇所)を取り外します。(図A)

〈図B〉

グローブボックス全体を取り外します。(図B)

## 2 アンダートレイの取り外し(トッポBJ・トッポBJワイドのみ)

ネジ(2箇所)を外して、アンダートレイを外します。

☆ワンポイント☆

トッポBJ、トッポBJワイド以外のお車にはこの作業はありませんので、次の作業へお進みください。

アンダートレイ

## 3 フィルタカバーと汚れたフィルタの取り出し

フィルタカバー

フィルタ

フィルタカバーを外して、汚れたフィルタを引き出します。上下で2個ありますので、下側のフィルタから取り出すようにしてください。

## 4 フィルタの交換

〈拡大図〉

この面を上にして下さい  
(バジェロイオのみ1UP)  
F-207 23-001K

汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。  
フィルタは上下2段あり、上段はフィルタの水平部分を下側に、下段は水平部分を上側にして装着してください。  
上段のフィルタを先にセットします。

☆ワンポイント☆

フィルタに記載されているコーション(左図拡大図参照)が上向きになるようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

フィルタ(上段)

水平部分

### ◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

20220209