

エクストレイル

カーエアコン**交換用**フィルタ



22-016D 交換手順書



適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	エクストレイル(オプション)	平成25年(2013年)12月~	T32系

作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書をご参照ください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、エクストレイルを参考例として取り上げています。

1 フィルタカバーの位置確認と取り外し



グローブボックスの下に潜り込み、グローブボックスの右奥にフィルタカバーが取り付けられていることを確認してください。(図A) ロックノブを解除し、フィルタカバーを取り外します。(図B)

2 フィルタの交換



汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。

フィルタを取り出す際にはフィルタに付いているガイドを手前方向(やや上向き)に引いてフィルタの角をブローケースから取り出してください。

ガイドを強く引き過ぎるとガイドが切れてしまう場合がありますのでご注意ください。

フィルタの挿入口よりもフィルタの方が大きいので、出し入れする際にはフィルタの上下を潰して出し入れすると作業がスムーズになります。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にAIR FLOWの矢印が右に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。