

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
MAZDA	アテンザ(オプション)	平成24年(2012年)12月～	GJ系

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、アテンザを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し




グローブボックスを開いて、グローブボックスの左側にあるダンパーを奥に押し、グローブボックスから取り外してください。



グローブボックスの両サイドを矢印方向(内側方向)に押しながら手前に引くようにして、グローブボックス左右奥のストッパー(各1箇所)を外してグローブボックスを取り外します。パネルやグローブボックスの破損等にご注意ください。お車により配線が出ている場合もありますので、断線にご注意ください。

2 フィルタの交換



フィルタの中央部と下部に付いているノブを手前(やや上方向)に引いて、汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様に、AIR FLOWマークの矢印が下に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ **ご注意** ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。